



HERRAMIENTAS DE JARDÍN

- No utilizar herramientas eléctricas cuando se esté en contacto con escalera metálica o césped húmedo.
- Antes de comenzar el trabajo, asegúrese de que no haya nadie en la zona de proyección de los objetos que puedan despedir algunas herramientas.

CORTADORA DE CÉSPED

- No trabajar con esta máquina cuando no pueda mantener sobre ella un control total. Pueden ocasionar graves riesgos en fuertes pendientes o en terrenos muy quebrados.
- Mantener siempre los seguros en su sitio.
- Desenchufar la máquina antes de desatascar las cuchillas o el conducto, aunque lo cortado sobresalga de la cortadora.
- No intentar quitar con la mano el césped de la cortadora mientras ésta funcione.
- El ajuste de la altura de corte se hará siempre con la máquina apagada.
- Evitar el paso por encima de objetos (palos, piedras, etc.), dado que las cuchillas los pueden despedir con fuerza.

SIERRA DE CADENA

- Debe mantenerse la cadena afilada y ajustarla a la tensión adecuada.
- No trabajar fatigado o cansado, dado el peso de la máquina.
- No iniciar un corte con la punta de la barra.
- No permitir que la barra toque el suelo.
- Debe trabajarse agarrando la herramienta con las dos manos.

RECORTADORA DE ARBUSTOS

- No limpiar desechos con una mano mientras maneja la máquina con la otra mano.
- No colocar, en ningún caso, la mano libre cerca de la cuchilla.
- Adquirir una postura firme y equilibrada para evitar caerse, que es muy peligroso, con la máquina funcionando.
- Trabajar sobre escaleras no deterioradas y utilizarlas correctamente.